

宝马 320 FRM(脚部空间模块) 设码

功能说明： 宝马 320，脚部空间模块维修后，脚部空间模块有故障码：9CD3 FRM 软件版本和设码索引不一致。需要执行“设码”这个功能。

支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2010 年宝马 320，VIN 为：WBAPG5107AA59****（如下图）；



仪表故障灯亮（如下图）；



操作指引：

1. 脚部空间模块有故障码：9CD3 FRM 软件版本和设码索引不一致（如下图）；



图 1

2. 选择【编码/编程】（如下图）；



图 2

3. 选择“是”，使用 CAS VIN（如下图）；




图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；



图 4

5. 选择【设码】(如下图);



图 5

6. 选择【NFRM: FRM (脚部空间模块)】(如下图);



图 6

7. 按照提示关闭点火开关 15 秒，再打开点火开关，点“是”（如下图）；



图 7

8. 重新编码已完成。点“确定”（如下图）；



图 8

9. FRM（脚部空间模块）无故障码（如下图）；



图 9

10. 仪表故障灯灭（如下图）；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。