

凯迪拉克 XTS 后制动片更换操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 更换后制动片时需要使用此功能，保证驻车制动处于释放状态。

实测车型： 2015 年凯迪拉克 XTS, VIN 码为：LSGGH55L6FS*****

车辆铭牌信息如下图：



操作过程：

1. 使用 PADIII 国凯迪拉克选择【PBCM(驻车制动控制模块)】：



2. 点击【动作测试】:




3. 点击【维修前, 释放驻车制动器（手刹）拉线】:





4. 点击释放看到命令状态显示释放之后点击退出，拆下旧的后制动片后再装上新的后制动片。点击维修后，应用驻车驻车制动器（手刹）拉线：



5. 点击确定；



6. 点击应用看到命令状态显示应用之后点击退出。完成操作。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。