

## 2010 宝马 X6 驻车制动试运行

**功能说明：** 在更换了驻车制动片或调节了驻车制动间隙后，需要对驻车制动进行试运行

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2010 款宝马 X6

### 操作过程：

1. 用 431 PADIII 进入宝马诊断软件，选择【驻车制动模块】，点击【特殊功能】：



## 2. 点击【初始操作】:



## 3. 点击【[2]执行试运行】:



4. 踩住刹车，拉起驻车制动按钮，刹车踏板会有轻微下沉感，然后再次踩住刹车，刹车，松开驻车制动，刹车踏板会有轻微弹起感，如有以上现象，点击“是”，反之点击“否”并重新调节驻车制动片间隙。



5. 已成功进行试运行，点击“确定”；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。