

2005 年颐达起动和充电系统

摘要：

该文档主要描述 2005 年颐达起动和充电系统的拆卸和安装。

关键字：

启动机 蓄电池 发电机 拆卸 安装

LAUNCH

目录

1. 蓄电池.....	1
1.1 如何使用蓄电池.....	1
1.1.1 防止蓄电池过度放电的方法.....	1
1.1.2 检查电解液的液面.....	2
1.1.3 比重的测量.....	3
1.2 蓄电池测试和充电表.....	5
1.2.1 表 I.....	5
1.2.2 表 II.....	5
1.2.3 A:慢充电.....	7
1.2.4 B:标准充电、.....	8
1.2.5 C:快速充电.....	10
1.3 拆卸和安装.....	12
1.3.1 拆卸.....	12
1.3.2 安装.....	12
2. 起动系统.....	13
2.1 系统说明.....	13
2.1.1 AT车型.....	13
2.1.2 MT车型.....	14
2.2 电路图-启动.....	15
2.2.1 M/T车型.....	15
2.2.2 A/T车型.....	16
2.3 故障诊断.....	17
2.4 拆卸和安装.....	18
2.4.1 拆卸.....	18
2.4.2 安装.....	18
2.5 解体和组装.....	19
2.5.1 解体.....	19
2.5.2 检查.....	19
2.5.3 组装.....	23
3. 充电系统.....	24
3.1 系统说明.....	24
3.1.1 故障指示灯.....	25
3.2 故障诊断.....	25
3.2.1 带IC调节器.....	26
3.3 拆卸和安装.....	27
3.3.1 拆卸.....	27
3.3.2 安装.....	27
3.4 解体和组装.....	28
3.4.1 解体.....	28
3.4.2 解体后检查.....	29

3.4.3 组装.....	30
4.维修数据和规格.....	31
4.1 蓄电池.....	31
4.2 起动机.....	31
4.3 交流发动机.....	32

LAUNCH