

P0112进气温度传感器信号电路对电源短路故障解析


故障码说明:

DTC	说明
P0112	进气温度传感器信号电路对电源短路

故障码分析:

- 1). 当发动机启动后ECU 对进气温度进行连续的监测，当发现发动机进气温度超过系统设定的上限值，则判断为进气温度传感器对电源短路故障
- 2). 电路简图:

示意电路:



故障码诊断流程:

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码 P0112	故障灯灭	有故障代码 P0112
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 连接到ECU 42 号脚的电路与ECU 33 号脚电路之间短路。 2). 连接到ECU 42号脚的电路与其他电源电路之间短路。		维修提示：故障未被最终确认，可能结冰已经融化检查以下项目 1). 测量ECU 42 号脚与ECU33 号脚电路之间的电阻。 2). 测量ECU 42 号脚的电压是否正常	

L UNI