

# P0335: 00 CKP 传感器电路问题故障解析

## 故障码说明:

| DTC       | 说明          |
|-----------|-------------|
| P0335: 00 | CKP 传感器电路问题 |

适用以下 VIN 开头的车辆:

- JM7 ER09L

## 故障码分析:

检测条件


- 如果PCM 持续4.2 秒没有接收到CKP 传感器发出的输入电压，而MAF 为 1.95 g/s {0.25 lb/min} 或以上，PCM即可确定CKP 传感器电路存在故障。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据（模式2）/ 快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- CKP 传感器连接器或接线端故障
- CKP 传感器接线端A 与接地体之间存在开路
- 以下接线端之间的线束对地短路：
  - a). CKP 传感器接线端C-PCM 接线端2AQ
  - b). CKP 传感器接线端B-PCM 接线端2W
- PCM 连接器或接线端故障
- 在CKP 传感器接线端B 与PCM 接线端2W 之间的线束对电源短路
- CKP 传感器电路相互短路
- 以下接线端之间的线束开路：
  - a). CKP 传感器接线端C-PCM 接线端2AQ
  - b). CKP 传感器接线端B-PCM 接线端2W
- CKP 传感器故障
  - a). CKP 传感器变脏
  - b). CKP 传感器脉冲轮故障
- PCM 故障



## 故障码诊断流程:

- 1) . 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
  - 是：执行下一步。
  - 否：在维修单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。
  
- 2) . 确认是否有任何相关维修信息？
  - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
  - 否：执行下一步。
  
- 3) . 确认CKP 传感器电压
  - A) . 关闭点火开关。
  - B) . 断开CKP 传感器连接器。
  - C) . 将电压表连接到CKP传感器接线端C和B（传感器侧）之间。
  - D) . 测量发动机起动时的AC 是否有电压？
    - 是：执行下一步。
    - 否：执行第11 步。
  
- 4) . 检查CKP 传感器连接器状况
  - A) . 关闭点火开关。
  - B) . 检查是否存在连接不良（例如销钉损坏/拔出、腐蚀）。
    - 是：维修或更换连接器和/ 或接线端，然后执行第12 步。
    - 否：执行下一步。

- 5) . 检查CKP 传感器接地电路是否开路
  - A) . CKP 传感器连接器断开。
  - B) . 检查CKP 传感器接线端A（线束侧）与接地体之间是否有连续性?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 修理或更换可能存在开路的线束, 然后执行第12 步。
- 6) . 检查CKP 传感器电路是否存在接地线短路
  - A) . CKP 传感器连接器断开。
  - B) . 检查以下接线端（线束侧）与接地体之间的连续性:
    - a). CKP 传感器接线端C
    - b). CKP 传感器接线端B
  - C) . 是否有连续性?
    - 是: 如果检测到对地短路: 修理或更换对地短路的线束。如果未检测到对地短路: 更换PCM (PCM内部电路对地短路)。执行第12 步。
    - 否: 执行下一步。
- 7) . 检查PCM 连接器状况
  - A) . 断开PCM 连接器。
  - B) . 检查是否存在连接不良（例如销钉损坏/ 拔出、腐蚀）。
    - 是: 维修或更换连接器和/ 或接线端, 然后执行第12 步。
    - 否: 执行下一步。
- 8) . 检查CKP 传感器电路是否存在电源短路
  - A) . CKP 传感器与PCM 连接器断开。
  - B) . 将点火开关转至ON 位置（发动机关闭）。
  - C) . 测量CKP 传感器接线端B（线束侧）是否有电压?
    - 是: 修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行第12 步。
    - 否: 执行下一步。
- 9) . 检查CKP 传感器电路是否相互短路
  - A) . CKP 传感器与PCM 连接器断开。
  - B) . 关闭点火开关。
  - C) . 检查CKP 传感器接线端C 与B（线束侧）之间是否有连续性?
    - 是: 修理或更换可能出现相互短路的线束, 然后执行第12 步。
    - 否: 执行下一步。
- 10) . 检查CKP 电路是否存在开路
  - A) . CKP 传感器与PCM 连接器断开。
  - B) . 检查下述接线端（线束侧）之间的连续性:
    - a). CKP 传感器接线端C—PCM 接线端2AQ
    - b). CKP 传感器接线端B—PCM 接线端2W
  - C) . 是否有连续性?
    - 是: 执行第12 步。
    - 否: 修理或更换可能存在开路的线束, 然后执行第12 步。

11) . 检查CKP 传感器

- A) . 关闭点火开关。
- B) . 检查CKP 传感器是否存在故障?
  - 是: 更换CKP 传感器, 然后执行下一步。
  - 否: 执行下一步。

12) . 确认DTC 故障检修完成

- A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
- B) . 使用汽车故障诊断仪 清除PCM 存储器中的DTC。

C) . 起动发动机, 并使其完全预热。

D) . 利用汽车故障诊断仪 访问MAF PID。

**说明:** 测试期间MAF PID 应显示为 $1.95 \text{ g/s} \{0.25 \text{ lb/min}\}$  或更高。

E) . 执行KOER 自检。

F) . 是否出现相同的DTC?

- 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
- 否: 执行下一步。

13) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。

14) . 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。

A) . 如果使用笔记本电脑

- 选择“自检”。
- 选择“模块”。
- 选择“PCM”。
- 选择“检索CMDTC”。

B) . 如果使用掌上电脑

- 选择“模块测试”。
- 选择“PCM”。
- 选择“自检”。
- 选择“检索CMDTC”。

15) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。

16) . 按下DTC屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。

17) . 是否出现 DTC。

- 是: 执行相应 DTC 检测。
- 否: 检修完成。