

# P0602: 00 PCM 编程错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0602: 00	PCM 编程错误

适用以下 VIN 开头的车辆:

- JM7 ER09L

## 故障码分析:

检测条件:

- PCM 中没有配置数据。

**说明:**

- a). 如果“PCM 配置”成功, DTC 即可储存P0602:00 并点亮MIL(系统正常)。 “PCM 配置”后通过汽车故障诊断仪清除DTC P0602:00。
- b). 在没有故障的3 次驾驶循环之后(DTC 保留在PCM 中), MIL 熄灭。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态, 则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- PCM 配置尚未完成
- PCM 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
  - 是: 执行下一步。
  - 否: 在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息?
  - 是: 根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
  - 否: 执行下一步。

- 3) . 执行PCM 配置
  - A) . 执行PCM 配置。
  - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
  - C) . 进行KOE0 或KOER 自检。
  - D) . 是否出现相同的DTC?
    - 是：再次进行PCM 配置，然后执行下一步。
    - 否：执行第5 步。
  
- 4) . 确认DTC 故障检修完成
  - A) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
  - B) . 进行KOE0 或KOER 自检。
  - C) . 是否出现相同的DTC?
    - 是：更换PCM，然后执行下一步。
    - 否：执行下一步。
  
- 5) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
  
- 6) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏幕中选择下述项目。
  - A) . 如果使用笔记本电脑
    - 选择“自检”。
    - 选择“模块”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“检索CMDTC”。
  - B) . 如果使用掌上电脑
    - 选择“模块测试”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“自检”。
    - 选择“检索CMDTC”。
  
- 7) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
  
- 8) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
  
- 9) . 是否出现 DTC。
  - 是：执行相应 DTC 检测。
  - 否：检修完成。