

# POA2B-248 POA2B-250 驱动马达故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
POA2B-248	驱动马达“A”温度传感器电路范围/性能
POA2B-250	驱动马达“A”温度传感器电路范围/性能

## 故障码分析:

DTC编号	INF代码	DTC检测条件	故障部位
POA2B	248	马达温度传感器故障	混合动力车辆传动桥总成(马达温度传感器)
POA2B	250	马达温度传感器性能故障	混合动力车辆传动桥总成(马达温度传感器)

## 故障码诊断流程:

### 警告:

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少10分钟。等待10分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为0V。

提示：使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要10分钟。

- 1). 更换混合动力车辆传动桥总成  
(完成)