

62-21 ABS调节器-控制器单元IG高电压故障解析

故障码说明：

DTC	说明
62-21	ABS调节器-控制器单元IG高电压

故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后起动发动机。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 62-21？
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查并记录ABS 数据表中的BATTERY （蓄电池）电压。
- 6) . 使用电压表，测量并记录蓄电池端子之间的电压。
注意：如果电压高于15.1 V，对交流发电机调节器电路进行故障排除。
- 7) . 比较步骤5 中记录的电压与步骤6 中的电压。
两个电压读数之间的差值是否小于3 V？
是 - 间歇性故障，此时系统正常。检查ABS 调节器- 控制器单元25 针插接器端子是否松动。参考间歇性故障的故障排除。如果代码在清除后复位，则更换ABS调节器-控制器单元。
否 - 更换ABS 调节器- 控制器单元，并重新测试。