

C1605 CAN控制硬件故障

故障码说明：

DTC	说明
C1605	CAN控制硬件故障

一般说明

HECU 通过TCS控制的CAN BUS线发送至ECM和TCM的请求信息, 如: 扭矩降低和燃油切断。发动机ECM 根据HECU的请求信息执行燃油切断逻辑并利用扭矩降低请求延迟点火正时。TCS控制期间, TCM保持当前档位, 以便防止加速力由于强制换档而增加。

DTC 说明

HECU监测CAN信息是否正常工作, 如果检测到CAN 硬线故障, 记录此DTC。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•CAN监测	•HECU故障
界限值	•CAN硬件故障时	
失效保护	•TCS/ESP/SCC/AVH功能禁止 •ESP警告灯亮	

故障码诊断流程：

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电气系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

是： 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。

否： 转至“部件检查”程序。

部件检查

- 1). 点火开关"OFF", 发动机停止。
- 2). 点火开关"ON", 发动机停止。
- 3). 连接诊断仪, 选择"诊断故障代码 (DTC)"模式。
- 4). 使用诊断仪清除DTC。
- 5). 使用诊断仪, 检查DTC。
- 6). 记录DTC吗?

是: 用良好的、相同型号的HECU替换并检查是否正常工作。

如果不再出现故障, 更换HECU, 转至"检验车辆维修"程序。

更换HECU状态下, 利用诊断仪进行每个传感器修正, 包括转向角度传感器的修正。

否: TCM或HECU连接器连接不良或维修后没有删除HECU记录导致的间歇故障。
转至"检验车辆维修"程序。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择"诊断故障代码 (DTC)"模式。
- 2). 使用诊断仪清除DTC。
- 3). 使用诊断仪, 检查DTC。
- 4). 显示任何DTC吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 此时, 系统按规定执行。