

P0751: 00 排档电磁阀 A 保持关闭状态 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0751: 00	排档电磁阀 A 保持关闭状态

故障码分析:

检测条件:

当P0731、P0732 和P0733 未被输出，并且满足所有下述条件时。

- 发动机运行
- ATF 温度 20 ° C {68 ° F} 或更多
- 在D 或M 档位范围、4GR 行驶
- 车速为35 km/h {22 mph} 或更高
- 225—4987 rpm 范围内的涡轮转速
- 次级齿轮转速50 rpm 或更高
- 差速器壳（输出）转速35 rpm 或更高
- 液力变矩器离合器（TCC）不工作
- 前进档离合器鼓转数与次级齿轮转数的转速比在0.91—1.09 之内
- 未出现以下任何DTC: P0706:00, P0707:00, P0708:00, P0712:00, P0713:00, P0715:00, P0720:00, P0752:00, P0753:00, P0756:00, P0757:00, P0758:00, P0761:00, P0762:00, P0763:00, P0766:00, P0767:00, P0768:00, P0771:00, P0772:00, P0773:00, P0791:00

诊断支持说明:

- 此为连续检测（CCM）。
- 如果PCM 在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态而同一个故障的DTC 已存储在PCM 中，则MIL 会发亮。
- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- AT 报警信号灯变亮。
- DTC 储存在TCM 存储器中。

可能的原因:

- ATF 液位过低
- ATF 磨损
- 排档电磁阀A 保持关闭状态
- 控制阀吸附

- TCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查ATF 状况
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 检查ATF 状况。
 - 明红: 正常
 - 乳白色: 在液体里掺杂水
 - 红棕色: ATF 磨损
 - C). 是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:如果ATF 颜色为乳白色或者红褐色, 请更换ATF, 然后执行步骤5。
- 4). 检查ATF 油位
 - A). 起动发动机。
 - B). 使ATX 预热。
 - C). ATF 油位是否在规格范围?
 - 是:执行下一步。
 - 否:将ATF 提升到规定的水平, 然后执行步骤7。
- 5). 检查管路压力
 - A). 起动发动机。
 - B). 测量管路压力。
 - C). 管路压力是否在规格范围内?
 - 是:执行下一步。
 - 否:全部档位: 更换油泵或者控制阀体, 然后进行步骤7。任何档位: 更换自动变速驱动桥, 然后执行步骤7。
- 6). 检查各阀门和弹簧的工作情况
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 拆下主控制阀阀体。

- C). 拆下主控制阀阀体。
 - D). 是否每次阀门操作均正常复位弹簧是否正常?
 - 是:更换自动变速器,然后执行下一步骤。
 - 否:维修或更换换档阀以及复位弹簧,然后执行下一步。
- 7). 确认DTC P0751:00 的故障检修已经完成
- A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 清除存储器中的DTC。
 - C). 起动发动机。
 - D). 使ATX 预热。
 - E). 在下列状况下驾驶汽车,确保变速器能够平稳地从1GR 转换到4GR。
 - ATF 温度 (TFT PID) :20 ° C {68 ° F} 或更多
 - 在D 档位范围驾驶汽车
 - 车速 (VSS PID) : 35 km/h {22 mph} (仅4GR)
 - F). 是否出现待定码?
 - 是:更换TCM,然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 8). 确认维修后程序
- A). 执行“维修后程序”。
 - B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。