


1.15 冷却风扇电路图

冷却风扇电路图

说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览图中的安装位置!




蓄电池盖保险丝支架

5 冷却液风扇控制单元保险丝 - SA5, 40 安培

507 — 正极螺栓连接点 (30)


蓄电池、BCM 车身控制器、冷却液风扇控制单元



蓄电池、BCM 车身控制器、冷却液风扇控制单元

- A — 蓄电池
- B — 起动机, 在发动机舱左侧前方
- G65 — 高压传感器, 在发动机舱右侧后方空调管上
- J220 — Motronic 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
- J293 — 冷却液风扇控制单元, 在左侧冷却液风扇上
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SA5 — 保险丝 5, 40 安培, 冷却液风扇控制单元保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- T3x — 3 针插头, 黑色, 高压传感器插头
- T4p — 4 针插头, 黑色, 冷却液风扇控制单元插头
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- T80 — 80 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
- ① — 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁上
- ②90 — 连接线, 在蓄电池线束内
- ③07 — 正极螺栓连接点 (30), 在蓄电池盖保险丝支架上
- ④52 — 接地点, 在起动机固定螺栓上
- ④73 — 接地点, 在左纵梁前部左侧
- A5 — 连接线, 在仪表板线束内

冷却液风扇控制单元、冷却液风扇、水箱出口冷却液温度传感器



冷却液风扇控制单元、冷却液风扇、水箱出口冷却液温度传感器

- G83 — 水箱出口冷却液温度传感器，在散热器左侧
- J220 — Motronic 发动机控制单元，在发动机舱内排水槽中间
- J293 — 冷却液风扇控制单元，在左侧冷却液风扇上
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T2f — 2 针插头，红色，右侧冷却液风扇插头
- T2bm — 2 针插头，黑色，水箱出口冷却液温度传感器插头
- T80 — 80 针插头，黑色，Motronic 发动机控制单元插头
- V7 — 冷却液风扇，在散热器左后方
- V35 — 右侧冷却液风扇，在水箱右后方
- (A7) — 连接线，在仪表板线束内
- * — 用于配有发动机标识字母 CEN 的轿车

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28