

## 1.8 电话设备/电话适配装置

### 电话设备 / 电话适配装置

从 2004 年 10 月起

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点


=> 注意在一览中的安装位置!



## 车载网络控制单元、电子操作装置控制单元



- A — 蓄电池  
 J412 — 电子操作装置控制单元, 移动电话  
 J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方  
 R38 — 电话话筒  
 SB20 — 保险丝 20, 10A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上  
 SB40 — 保险丝 40, 20A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上  
 SC10 — 保险丝 10, 5A, 在仪表板左侧下方的保险丝支架上  
 T2ak — 2针插头, 在仪表下面右侧  
 T18d — 18针插头, 在移动电话电子操作控制单元上  
 T40 — 40针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上  
 (45) — 接地点, 在换挡杆前面  
 (270) — 接地连接线, 在仪表板线束中  
 (507) — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱侧面主保险丝支架上  
 (A301) — 正极连接线 (15a), 在仪表板线束中  
 (B238) — 正极连接 -2- (58b), 在仪表板线束中



电子操作装置控制单元、收放机、移动电话、  
收音机和导航系统的带显示单元的控制单元、  
收音机 / 电话天线、天线放大器

- J412 — 电子操作装置控制单元，移动电话
- J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板下面左侧附加继电器支架上方
- R — 收放机，在仪表板中间
- R45 — 天线放大器（电话 / 收音机）
- R51 — 收音机 / 电话天线
- R54 — 移动电话
- T12d — 12 针插头，在收放机上
- T16b — 16 针插头，(1-8 针，棕色；9-16 针，黑色)，在收放机上
- T18d — 18 针插头，在移动电话电子操作控制单元上
- T20 — 20 针插头，红色，在数据总线诊断接口上
- (A178) — 连接线（信息娱乐系统 CAN 总线、高位），在仪表板线束中
- (A179) — 连接线（信息娱乐系统 CAN 总线、低位），在仪表板线束中