



电动后视镜调节开关、电动后视镜转换开关、
驾驶员侧后视镜调节马达、副驾驶员侧后视镜
调节马达

- E43 — 电动后视镜调节开关，在驾驶员侧车门饰板上
- E48 — 电动后视镜转换开关，在驾驶员侧车门饰板上
- S36 — 保险丝 36, 5 安培，电动后视镜调节开关、电动后视镜转换开关、电动后视镜调节马达保险丝，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上
- T3j — 3 针插头，黑色，在左前门内
- T3k — 3 针插头，黑色，在右前门内
- T8w — 8 针插头，黑色，电动后视镜调节开关插头
- T10n — 10 针插头，黄色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (E 号位)
- V17 — 驾驶员侧后视镜调节马达，在驾驶员侧后视镜内
- V25 — 副驾驶员侧后视镜调节马达，在副驾驶员侧后视镜内
- V149 — 驾驶员侧后视镜调节马达，在驾驶员侧后视镜内
- V150 — 副驾驶员侧后视镜调节马达，在副驾驶员侧后视镜内
- ** — 用于不配有后视镜加热装置的轿车




电动后视镜调节开关、电动后视镜转换开关、
驾驶员侧后视镜调节马达、副驾驶员侧后视镜
调节马达、车外后视镜加热装置，驾驶员侧、
车外后视镜加热装置，副驾驶员侧

- E15 — 可加热后窗玻璃开关
- E43 — 电动后视镜调节开关，在驾驶员侧车门饰板上
- E48 — 电动后视镜转换开关，在驾驶员侧车门饰板上
- S36 — 保险丝 36, 5 安培，电动后视镜调节开关、电动后
视镜转换开关、电动后视镜调节马达保险丝，在仪表
板左侧下方继电器 - 保险丝支架上
- T3au — 3 针插头，黑色，在驾驶员侧后视镜内
- T3av — 3 针插头，黑色，在副驾驶员侧后视镜内
- T4f — 4 针插头，黑色，可加热后窗玻璃开关插头
- T6u — 6 针插头，黑色，在驾驶员车门内右侧
- T6v — 6 针插头，黑色，在副驾驶员车门内左侧
- T8w — 8 针插头，黑色，电动后视镜调节开关插头
- T10n — 10 针插头，黄色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险
丝支架顶部 (E 号位)
- T10r — 10 针插头，粉红色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险
丝支架顶部 (I 号位)
- V17 — 驾驶员侧后视镜调节马达，在驾驶员侧后视镜内
- V25 — 副驾驶员侧后视镜调节马达，在副驾驶员侧后视镜内
- V149 — 驾驶员侧后视镜调节马达，在驾驶员侧后视镜内
- V150 — 副驾驶员侧后视镜调节马达，在副驾驶员侧后视镜内
- Z4 — 车外后视镜加热装置，驾驶员侧，在驾驶员侧后视镜内
- Z5 — 车外后视镜加热装置，副驾驶员侧，在副驾驶员侧后
视镜内
- D16 — 正极连接线，在仪表板线束内
- Q16 — 接地连接线，在车身线束内
- Q23 — 接地连接线，在车身线束内
- * — 用于配有后视镜加热装置的轿车



行李箱照明开关、行李箱照明灯

- F5 — 行李箱照明开关，在后行李箱盖左侧
J285 — 组合仪表控制单元，在仪表板左侧
K15 — 行李箱开门警告灯
S27 — 保险丝 27, 15 安培，收放机、数字钟、行李箱照明灯保险丝，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上
T1au — 1针插头，黑色，行李箱照明灯插头
T1av — 1针插头，黑色，行李箱照明灯插头
T1ap — 1针插头，黄色，行李箱照明开关插头
T10r — 10 针插头，粉红色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (I号位)
T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表控制单元插头
W3 — 行李箱照明灯，在后行李箱内顶部中间
8 — 接地点，在左组合后灯左侧车身上
9 — 自身接地
D22 — 正极连接线 (30a)，在仪表板线束内
Q16 — 接地连接线，在车身线束内



天窗调节控制单元、天窗电机、天窗上升 /下降开关、天窗调节器

- E59 — 天窗上升 /下降开关，在内顶灯后面
- E139 — 天窗调节器，在内顶灯后面
- J245 — 天窗调节控制单元，在天窗前面
- S35 — 保险丝 35, 15 安培，天窗调节控制单元保险丝，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上
- T4w — 4 针插头，棕色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上 (R 号位)
- T6a — 6 针插头，黑色，天窗调节控制单元插头
- T6c — 6 针插头，黑色，天窗调节器插头
- V1 — 天窗电机，在天窗前面
- * — 自 LAVJN133372418324 起的非出租车车型