

中国通用凯迪拉克 XT5 胎压传感器信号复位操作方法

功能说明： 更换胎压传感器，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2




图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4



图 5




图 6




图 7

4. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 请根据实际情况来选择类型（如下图）；



图 10



图 11

6. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 12

7. 点击【胎压传感器信号复位】功能（如下图）；



图 13

8. 点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 14

9. 此时指令状况为“无”，点击“复位”按钮（如下图）；



图 15

10. 指令状况由变“无”为“复位”，表示功能复位成功（如下图）；



图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。